


FM Vysielač SOLID 1F05

Užívateľská príručka

Ďakujeme, že ste si zakúpili FM vysielač 1F05. Sme presvedčený, že tento produkt plne uspokojí Vaše nároky.

- Podporuje: pamäťové karty SD, USB port a tiež audio jack konektor pre pripojenie s externým MP3 či Mp4 prehrávačom.
- Podporuje: MP3 a WMA formáty.
- Sytech vysielač môže priamo načítať údaje z USB zdroja a SD pamäťovej karty.
- Voliteľná frekvencia: rozpätie 87,5 až 108,0 MHz.
- Pamätá si poslednú prehrávanú skladbu alebo zvolenú frekvenciu.
- Uloženie vysielačnej frekvencie a verejného vysielačného.
- Otočná hlaveň pre jednoduchú inštaláciu.
- Atraktívny design a vzhľad.
- Pri reštarte uchová nastavenú hlasitosť, poslednej zvolenej frekvencii a prehrávanú skladbu.

Ovládanie:

1. Zasuňte kábel vysielača do 12V/24V napájacej zásuvky automobilu.
2. Vložte SD pamäťovú kartu, USB flash disk/Mp3, popr. pripojte externý Mp3/Mp4/CD prehrávač do audio vstupu. Uistite sa, že MP3 a WMA súbory boli náležite nahraté do pamäti pripojeného zariadenia.
3. Stlačením tlačidiel ►► alebo ◀◀ navoľte požadovanú skladbu. Tieto tlačidlá sa nachádzajú na pravej strane vysielača.
4. Stlačením tlačidla  sa preruší prehrávanie skladby. Opakovaným stlačením sa prehrávanie obnoví. Toto tlačidlo sa nachádza uprostred na pravej strane vysielača.
5. Stlačením tlačidla CH a potom tlačidiel ◀◀ alebo ►► sa dá zvyšovať či znižovať frekvencia.

Diaľkové ovládanie s 20 tlačidlami



Play / Pause
CH (--)
CH (+)
EQ

Volume (--)
Volume (+)
PREV
NEXT
0123456789

Pick Song

CH Set

Zapne / preruší prehrávanie

Zníži frekvenciu

Zvýši frekvenciu

Mení nastavenie ekvalizéru:

Normal (východiskové nastavenie)

→ Rock → Pop → Classic → Jazz

→ Blues → Hall → Bass → Soft

→ Country → Opera

Zníži hlasitosť

Zvýši hlasitosť

Predchádzajúca skladba

Nasledujúca skladba

Číselné tlačidlá pre nastavenie frekvencie a výber požadovanej skladby.

Potvrdí skladbu navolenú pomocou číselných tlačidiel.

Potvrdí frekvenciu navolenú pomocou číselných tlačidiel.

Pokyny k ovládaniu:

1. FM vysielateľ môže uložiť až 206 nastaviteľných frekvencií v rozmedzí 87,5 – 108,0 MHz.
Pomocou číselných tlačidiel (0-9) navoľte frekvenciu.
Po zvolení stlačte tlačidlo **CH SET** pre potvrdenie a uloženie frekvencie.
2. Pomocou číselných tlačidiel (0-9) navoľte číslo požadovanej skladby.
Po zvolení stlačte tlačidlo **PICK SONG** pre potvrdenie.

Nastavenie ekvalizéru:

3. Pre výber z rôznych modemov ekvalizéru iba stlačte tlačidlo **EQ**.
Nižšie sú uvedené možné nastavenia, v príslušnom poradí.
NORMAL → POP → ROCK → JAZZ → CLASSIC → COUNTRY
Stlačením a potvrdením tlačidla **EQ** sa v prístroji nastaví režim NORMAL.
4. Pri vypnutí prístroja sa posledné nastavenie hlasitosti, zvolená FM vysielacia frekvencia a poradie prehrávanej skladby uložia v pamäti prístroja.
5. USB zariadenie a SD pamäťová karta môžu byť pripojené k prístroji naraz.
Vysielateľ bude pracovať s prvým pripojeným médiom. Pre zvolenie druhého pripojeného média je nutné prvý odpojiť.
6. Ak je pripojené externé audio zariadenie cez audio-in jack vstup, prehrávanie USB zariadenia či SD pamäťovej karty sa automaticky zastaví. Nie je ho možné znovu spustiť stlačením tlačidla PLAY/PAUSE.

Výmena batérie diaľkového ovládania

- 1) Zložte kryt batérie ťahaním v smere naznačeným šípku.
- 2) Vyberte batérie.
- 3) Vložte novú batériu.
Dbajte na zachovanie správnej polarität (+/-).
- 4) Zasuňte späť kryt batérie.



Technické údaje:

Teplota pre uskladnenie prístroja:	- 5 °C / + 45 °C
Teplota pre prevádzku prístroja:	0°C / + 40 °C
Relatívna vlhkosť pre prevádzku prístroja:	20 % - 90 % (40°C)
Relatívna vlhkosť pre uskladnenie prístroja:	20 % - 93 % (40°C)
EMI štandard:	FCC (trieda B)
Napájacie napätie:	12 V DC zdroj
Elektrický prúd:	12 V (normálna prevádzka) < 100 mA
Prenosová rýchlosť:	32 – 256 Kbps
FM vysielacie frekvencie:	87,5 – 108,0 MHz
Nastavenie vysielacej frekvencie: (dá sa uložiť do pamäti prístroja).	Stlačením tlačidla CH sa prepínajú kanály
Frekvenčná odozva:	30 – 15 KHz ± 3 db
SNR (pomer signál/šum):	30 db
Harmonické skreslenie:	≤ 1 %
Vysielací dosah:	3 – 5 m