



Návod k obsluhu a údržbe

ELEKTRICKY VYHRIEVANÁ DEKA SOLID SOLID EB1004

Výrobky značky SOLID dodáva:
S-ELEKTRO s. r. o., K priehrade 8, 013 42 Horný Hričov, Slovakia
web: www.solid-czech.cz/sk/

Napájanie:

Prevádzka prístroja vyžaduje napájanie o hodnotách 230 V ~ 50 Hz 2 x 60 W.
Uistite sa, že zdroj napájania zodpovedá požiadavkám výkonnostní triedy prístroja uvedeným v upozornení/ na štítku.

Pokyny na používanie:

S bežnými lôžkovinami vyžaduje poduška 15 minút predhrievania na stupeň 2.

Počas prevádzky prístroja svieti indikátor.
Dva spínače ohrevu fungujú nasledovne:

0 OFF/VYPNUTÉ

1 Slabé, mierne vyhrievanie.

2 Silné vyhrievanie, doporučené len pre predhriatie postele.

Na poduške nespíte, pokiaľ je spínač v tejto polohe.

Nový prístroj môže pri prvom použití vydávať slabý zápach. Jedná sa o celkom normálny a neškodný jav, ktorý skoro vymizne.

Predhriatie postele:

Posteľ je možné predhriať nastavením spínača na najvyšší výkon. Tento režim nie je určený pre spánok. Pre celonočnú kontrolu teploty nastavte spínač na stupeň vyhrievania, ktorý je vám príjemný.

Príprava postele:

Položte elektrickú podušku na matrac bližšie k jej dolnému koncu. Ovládanie by malo byť v hornej časti matraca. Položte podušku tak, aby vyhrievacie káble neboli zastrčené pod podhlavkom alebo neprepadávali cez okraj postele.

Zastrčte kábel do siete a zapnite podušku.

Kábel i ovládanie musí byť mimo posteľ a nesmie sa nachádzať v blízkosti tepelných zdrojov ako napr. lúčok alebo radiátorov.

Údržba a čistenie:

Údržba elektrickej podušky je jednoduchá a bezpečná, pokiaľ budete dodržiavať nasledujúce pokyny.

Upozornenie: Pred čistením sa uistite, že kábel bol odpojený zo siete.

Pri umývaní elektrickej podušky dodržiajte pokyny, inak sa môže látka zraziť a spôsobiť prehriatie, vznietenie a/alebo poranenie.

- Nepoužívajte chemické čistenie. Prostriedky chemického čistenia poškodia elektrické zapojenie.
- Nepoužívajte bieliace prostriedky ani čistiace prostriedky.
- Nepoužívajte odstredivku.
- Podušku nežeňte.

- Podušku nezapínajte, pokiaľ nie je celkom suchá.
- Nepoužívajte naftalínové guľôčky a žiadne spreje.

Odstraňovanie škvŕn:

1. Uistite sa, že kábel a spínač sú odpojené zo siete a nemôžu prísť do styku s vodou.
2. Hubkou navlhčenou v slabom vlažnom roztoku mydlovej vody zotrite nečistoty. Uistite sa, že teplota vody nepresahuje 30°C.
3. Jemne zotrite umyté miesta čistou vodou.
4. Prebytočnou vodu odstráňte savou osuškou.

Sušenie:

1. Sušte na šnúrke alebo konzole. (Nepoužívajte žiadne spony ani štipce).
2. Elektrickú podušku nepoužívajte, pokiaľ nie je celkom suchá.

Uskladnenie:

- Zrolujte alebo zložte elektrickú podušku a uložte ju do vaku, s ktorým bola dodaná, alebo do vhodného vreca alebo škatule, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu vplyvom stlačenia.
- Počas skladovania je potrebné dať pozor, aby na podušku netlačili ostré predmety alebo hrany.
- Počas skladovania nepoužívajte naftalínové guľôčky a spreje.
- Dbajte, aby elektrická poduška ani žiadna jej časť neprišli počas skladovania do styku s vodou.

Servis:

- Pokiaľ potrebujete ďalšie informácie týkajúce sa elektrickej podušky, obráťte sa prosím na miestneho predajcu, u ktorého bol tento výrobok zakúpený, alebo na autorizované servisné stredisko.
- Poduška by mala byť každé dva až tri roky skontrolovaná v autorizovanom servisnom stredisku pre vylúčenie závad.

Bezpečnostné upozornenie:

- Pred použitím si prečítajte návod na použitie
- Používajte len ako spodnú podložku
- Túto dečku zväzujte opatrne
- Nedovoľte kontaktu s kovovými predmetmi
- Nepoužívajte zložené
- Nepoužívajte zhrnuté
- Nepoužívajte za mokra
- Neperte ani nesušte
- Nepoužívajte pre nesvojprávne alebo slabé osoby, batol'atá alebo osoby necitlivé na teplo
- Nechajte opravovať alebo testovať len oprávnenú osobu
- Nezapichujte špendlíky lebo akékoľvek iné predmety
- Životnosť sú 4 roky

Likvidácia odpadu:

Elektrické zariadenie z domácností: Ak nechcete váš elektrický prístroj ďalej používať, odovzdajte ho prosím na verejnom mieste určenom na tieto účely, alebo na mieste ich spätného odberu. Elektrické prístroje v žiadnom prípade nevyhadzujte do nádob s netriedeným odpadom (viď zobrazený symbol preškrtnutého odpadkového koša). Ďalšie pokyny k likvidácii: Odovzdajte prístroj v stave, ktorý umožní jeho neskoršiu recykláciu alebo znehodnotenie. Batérie vopred odstráňte a zabráňte poškodeniu nádob obsahujúce tekutiny. Elektrické prístroje môžu obsahovať škodliviny. Pri zlej manipulácii alebo pri poškodení prístroja môže pri jeho neskoršej recyklácii dôjsť k poškodeniu zdravia alebo znečisteniu životného prostredia.

ZÁRUČNÝ LIST**Záruka a servis:****Záručné opravy uplatňujte u svojich predajcov.**

Záruku môžete uplatniť len na výrobné vady. Do výrobku nesmú byť urobené žiadne úpravy a zmeny. Záruka sa nedá uplatniť na vady spôsobené nesprávnym používaním, ktoré je v rozpore s návodom a vady spôsobené vyššou mocou (napr. živelné pohromy). Výrobky na záručnú a pozáručnú opravu sa prijímajú len v čistom a kompletnom stave. Štandardná záruka je poskytovaná po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka je poskytovaná na základe predloženia záručného listu a dokladu o zakúpení výrobku s typovým označením výrobku, dátumom predaja a razítkom predajne.

Typ výrobku:.....

Dátum predaja:.....

Pečiatka a podpis predajcu:.....

Dátum reklamácie:.....

Zistená vada:.....