



CZ

## Návod k obsluze a údržbě

### ELEKTRICKÝ GRIL SOLID EG1001

Výrobky značky SOLID dodává:  
SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika  
web: [www.solid-czech.cz](http://www.solid-czech.cz)



#### DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte následující pokyny.
- Ujistěte se, že napětí v elektrické síti odpovídá hodnotám uvedeným na štítku přístroje.
- Zapnutý přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru. Udržujte jej mimo dosah dětí a nezpůsobitelných osob.
- Občas zkontrolujte přívodní kabel kvůli možnému poškození. Nikdy přístroj nepoužívejte, pokud kabel nebo přístroj samotný jeví známky poškození. Všechny opravy by měl provádět kvalifikovaný elektrotechnik s příslušným oprávněním (\*). Pokud je kabel poškozený, je nutné ho vyměnit za kabel shodných parametrů. Pokud takový kabel není k dispozici, nebo pokud máte pochybnosti, prosím obraťte se na nejbližší zákaznický servis.
- Přístroj je určen výhradně pro domácí použití, a to k účelu uvedenému v těchto pokynech.
- Přístroj za žádných okolností neponořujte do vody či jiné kapaliny. Nikdy jej nevkládejte do myčky nádobí.
- Nikdy nepoužívejte přístroj v blízkosti horkých povrchů.
- Před čištěním a uskladněním vždy přístroj odpojte ze sítě a nechte jej vychladnout.
- Přístroj není určen pro venkovní použití. Vždy jej uchovávejte v suchém prostředí.
- Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem. Použití takového příslušenství by mohlo být nebezpečné pro uživatele a způsobit poškození přístroje. Kabel dodaný s výrobkem obsahuje speciální prvky tepelné ochrany, které jsou důležité pro správný a bezpečný chod přístroje, proto nikdy nepoužívejte jiný kabel, nebo použijte kabel srovnatelných parametrů.
- Přístroj nikdy neposunujte taháním za kabel. Ujistěte se, že kabel nijak nepřekáží. Neovíjejte kabel kolem přístroje a neohýbejte jej.
- Přístroj pokládejte na stůl nebo jinou stabilní plochu.
- Zabraňte kontaktu kabelu s horkými částmi přístroje.
- Teplota přístupných ploch přístroje může během provozu dosahovat velmi vysokých hodnot. Nikdy se nedotýkejte horkých částí přístroje, vždy používejte držadla.
- Přístroj nesmí být zahříván jinak než pomocí topného tělesa v něm obsaženého.
- Ujistěte se, že horké části přístroje nemohou během provozu přijít do styku s hořlavými materiály, jako jsou záclony, oblečením apod. Hrozí nebezpečí vzniku požáru.
- Pokud přístroj nepoužíváte, vždy jej vypněte a odpojte ze sítě.

- Příklad slouží výhradně k přípravě potravin.
- Při použití přístroje zajistěte dobrou ventilaci vzduchu.
- Příklad ničím nezakrývejte.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při přípravě pokrmů obsahujících olej či tuk, protože jejich přehřátí může vést k vznícení.

(\*) Kvalifikovaný elektrotechnik s oprávněním: oddělení poprodejšího servisu výrobce nebo dovozce nebo jakákoliv jiná kvalifikovaná osoba, oprávnění a schopná provádět daný druh opravy se zřetelem k vyloučení jakýchkoli rizik. V každém případě se s opravou přístroje obraťte na některého z výše jmenovaných odborníků.

## **PŘED PRVNÍM POUŽITÍM**

- Vyčistěte grilovací plochu a příslušenství (viz „Čištění a údržba“). Doporučuje se nahřát gril po dobu přibližně 10 minut předtím, než na něj vložíte potraviny. Tímto předejdete styku potravin s kapkami technického oleje, které mohly na grilu ulpět během výrobního procesu. Během této doby rovněž vymizí nepříjemný zápach, který může nový přístroj vydávat.
- Po celou dobu zjistiťte dobré větrání.

## **PROVOZ**

- Zasuňte přípojku s termostatem do přístroje (viz „Montáž“). Ujistěte se, že spínač termostatu je nastaven na nejnižší stupeň. Zapojte kabel do uzemněné zásuvky.
- Pomocí spínače termostatu zvolte teplotu ohřevu. Rozsvítí se kontrolka signalizující ohřev.
- Předehřejte gril na požadovanou teplotu grilování. V okamžiku, kdy přístroj dosáhne požadované teploty, kontrolka zhasne.
- Nyní vložte potraviny na grilovací plochu.
- Doba grilování závisí na druhu potravin a vašem vkusu.
- Když jste s grilováním hotovi, vypněte gril a odpojte jej ze sítě.

## **UŽITEČNÉ RADY**

- Mražené potraviny je nutné před grilováním nechat rozmrazit.
- Při grilování masa nastavte termostat na nejvyšší stupeň a gril předehřejte. Pro ostatní suroviny zvolte přiměřenou teplotu.
- Vyvarujte se poškrábání speciálního nepřilnavého povrchu. Používejte obracečku ze dřeva nebo žáruvzdorného plastu.

## **ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA**

- Před čištěním nastavte termostat na nejnižší stupeň a ujistěte se, že zástrčka je vytažená ze zásuvky.
- Nechte gril důkladně vychladnout a odpojte přípojku s termostatem z přístroje.
- Nikdy neponořujte přístroj nebo přípojku do vody či jiné kapaliny. V případě, že se voda dostala k elektrickým kontaktům, nechte přístroj zcela oschnout. Teprve poté jej zapněte.
- Pomocí navlhčeného hadříku setřete nečistoty z povrchu přístroje, poté přístroj osušte.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, mohou poškodit nepřilnavý povrch přístroje.



### **Likvidace odpadu:**

Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

### **Upozornění:**

Po ukončení jeho životnosti je nutno jej likvidovat dle platných zákonů o odpadech. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.

## **ZÁRUČNÍ LIST**

### **Záruční a pozáruční servis zajišťuje:**

**ATV Moravia s. r. o.**  
**Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika**  
**tel/fax.: 541 249 327**  
**email: [opravy@atv-servis.cz](mailto:opravy@atv-servis.cz)**  
**[www.atv-servis.cz](http://www.atv-servis.cz)**

Záruku lze uplatnit pouze na výrobní vady. Do výrobku nesmí být provedeny žádné úpravy a změny. Záruku nelze uplatnit na vady způsobené nesprávným používáním, které je v rozporu s návodem a vady způsobené vyšší mocí (např. živelné pohromy...). Výrobky k záruční a pozáruční opravě se přijímají pouze v čistém a kompletním stavu. Standardní záruka je poskytována po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka je poskytována na základě předložení záručního listu a dokladu o zakoupení výrobku s typovým označením výrobku, datem prodeje a razítkem prodejny.

Typ výrobku:.....

Datum prodeje:.....

Razítko a podpis prodejce:.....

Datum reklamace:.....

Zjištěná závada:.....