



CZ

Návod k obsluhu a údržbe

ELEKTRICKÝ GRIL SOLID EG1001

Výrobky značky SOLID dodáva:
S-ELEKTRO s. r. o., K priehrade 8, 013 42 Horný Hričov, Slovakia
web: www.solid-czech.cz/sk/



DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred použitím prístroja si prosím starostlivo preštudujte nasledujúce pokyny.
- Uistite sa, že napätie v elektrickej sieti zodpovedá hodnotám uvedeným na štítku prístroja.
- Zapnutý prístroj nikdy nenechávajte bez dozoru. Udržujte ho mimo dosah detí a nespôsobilých osôb.
- Občas skontrolujte prívodný kábel kvôli možnému poškodeniu. Nikdy prístroj nepoužívajte, pokiaľ kábel alebo samotný prístroj javí známky poškodenia. Všetky opravy by mal vykonávať kvalifikovaný elektrotechnik s príslušným oprávnením^(*). Pokiaľ je kábel poškodený, je nutné ho vymeniť za kábel zhodných parametrov. Pokiaľ takýto kábel nie je k dispozícii, alebo pokiaľ máte pochybnosti, prosím obráťte sa na najbližší zákaznícky servis.
- Prístroj je určený výhradne pre domáce použitie, a to na účel uvedenom v týchto pokynoch.
- Prístroj za žiadnych okolností neponárajte do vody alebo inej kvapaliny. Nikdy ho nekladajte do umývačky riadu.
- Nikdy nepoužívajte prístroj v blízkosti horúcich povrchov.
- Pred čistením a uskladnením vždy prístroj odpojte zo siete a nechajte ho vychladnúť.
- Prístroj nie je určený pre vonkajšie použitie. Vždy ho uchovávajte v suchom prostredí.
- Nikdy nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je doporučené výrobcom. Použitie takéhoto príslušenstva by mohlo byť nebezpečné pre užívateľa a spôsobiť poškodenie prístroja. Kábel dodaný s výrobkom obsahuje špeciálne prvky tepelnej ochrany, ktoré sú dôležité pre správny a bezpečný chod prístroja, preto nikdy nepoužívajte iný kábel, alebo použite kábel porovnateľných parametrov.
- Prístroj nikdy neposúvajte ťahaním za kábel. Uistite sa, že kábel nijak neprekáža. Neovíjajte kábel okolo prístroja a neohýbajte ho.
- Prístroj pokladajte na stôl alebo inú stabilnú plochu.
- Zabráňte kontaktu kábla s horúcimi časťami prístroja.
- Teplota prístupných plôch prístroja môže počas prevádzky dosiahnuť veľmi vysokých hodnôt. Nikdy sa nedotýkajte horúcich častí prístroja, vždy používajte držadlá
- Prístroj nesmie byť zahrievaný inak ako pomocou vyhrievacieho telesa v ňom obsiahnutom.
- Uistite sa, že horúce časti prístroja nemôžu počas prevádzky dôjsť do styku s horľavými materiálmi, ako sú záclony, s oblečením apod. Hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru.
- Pokiaľ prístroj nepoužívate, vždy ho vypnite a odpojte zo siete.

- Prístroj slúži výhradne na prípravu potravín.
- Pri použití prístroja zaistíte dobrú ventiláciu vzduchu.
- Prístroj ničím nezakrývajte.
- Dbajte zvýšenej opatrnosti pri príprave pokrmov obsahujúcich olej alebo tuk, pretože ich prehriatie môže viesť k vznieteniu.

(*) Kvalifikovaný elektrotechnik s oprávnením: oddelenie pozáručného servisu výrobcu alebo dovozcu alebo akákoľvek iná kvalifikovaná osoba, oprávnená a schopná prevádzať daný druh opravy zo zreteľom k vylúčeniu akýchkoľvek rizík. V každom prípade sa s opravou prístroja obráťte na niektorého z vyššie menovaných odborníkov.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Vyčistíte grilovaciu plochu a príslušenstvo (viď „Čistenie a údržba“). Odporúča sa nahriať gril po dobu približne 10 minút predtým, ako naň vložíte potraviny. Týmto predídete styku potravín s kvapkami technického oleja, ktoré mohli na grile zostať počas výrobného procesu. Počas tejto doby rovnako vymizne nepríjemný zápach, ktorý môže nový prístroj vydávať.
- Po celú dobu zistíte dobré vetranie.

PROVOZ

- Zasuňte prípojku s termostatom do prístroja (viď „Montáž“). Uistite sa, že spínač termostatu je nastavený na najnižší stupeň. Zapojte kábel do uzemnenej zásuvky.
- Pomocou spínača termostatu zvolte teplotu ohrevu. Rozsvieti sa kontrolka signalizujúca ohrev.
- Predhrejte gril na požadovanú teplotu grilovania. V momente, kedy prístroj dosiahne požadovanú teplotu, kontrolka zhasne.
- Teraz vložte potraviny na grilovaciu plochu.
- Doba grilovania závisí na druhu potravín a vašom vkuse.
- Keď ste s grilovaním hotoví, vypnite gril a odpojte ho zo siete.
-

UŽITOČNÉ RADY

- Mrazené potraviny je nutné pred grilovaním nechať rozmraziť.
- Pri grilovaní mäsa nastavte termostat na najvyšší stupeň a gril predhrejte. Pre ostatné suroviny zvolte primeranú teplotu.
- Vyvarujte sa poškriabaniu špeciálneho nepriľnavého povrchu. Používajte obracačku z dreva alebo teplovzdorného plastu.

ČIŠTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením nastavte termostat na najnižší stupeň a uistite sa, že zástrčka je vytiahnutá zo zásuvky.
- Nechajte gril dôkladne vychladnúť a odpojte prípojku s termostatom z prístroja.
- Nikdy neponárajte prístroj alebo prípojku do vody alebo inej kvapaliny. V prípade, že sa voda dostala k elektrickým kontaktom, nechajte prístroj celkom oschnúť. Až potom ho zapnite.
- Pomocou navlhčenej handričky zotrite nečistoty z povrchu prístroja, potom prístroj osušte.
- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, môžu poškodiť nepriľnavý povrch prístroja.

Likvidácia odpadu:

Elektrické zariadenie z domácností: Ak nechcete váš elektrický prístroj ďalej používať, odovzdajte ho prosím na verejnom mieste určenom na tieto účely, alebo na mieste ich spätného odberu. Elektrické prístroje v žiadnom prípade nevyhadzujte do nádob s netriedeným odpadom (viď zobrazený symbol preškrtnutého odpadkového koša). Ďalšie pokyny k likvidácii: Odovzdajte prístroj v stave, ktorý umožní jeho neskoršiu recykláciu alebo znehodnotenie. Batérie vopred odstráňte a zabráňte poškodeniu nádob obsahujúce tekutiny. Elektrické prístroje môžu obsahovať škodliviny. Pri zlej manipulácii alebo pri poškodení prístroja môže pri jeho neskoršej recyklácii dôjsť k poškodeniu zdravia alebo znečisteniu životného prostredia.

ZÁRUČNÝ LIST**Záruka a servis:****Záručné opravy uplatňujte u svojich predajcov.**

Záruku môžete uplatniť len na výrobné vady. Do výrobku nesmú byť urobené žiadne úpravy a zmeny. Záruka sa nedá uplatniť na vady spôsobené nesprávnym používaním, ktoré je v rozpore s návodom a vady spôsobené vyššou mocou (napr. živelné pohromy). Výrobky na záručnú a pozáručnú opravu sa prijímajú len v čistom a kompletnom stave. Štandardná záruka je poskytovaná po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka je poskytovaná na základe predloženia záručného listu a dokladu o zakúpení výrobku s typovým označením výrobku, dátumom predaja a razítkom predajne.

Typ výrobku:

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu:

Dátum reklamácie:

Zistená vada: