

SK Výsuvný predĺžovací prívod Solight PP120



1. Určíte si pozíciu na stole, do ktorej chcete vložiť modul so zásuvkami. Ak sa jedná o stôl z drevotriesky, oblepte miesto okolo pozície izolačnou páskou. Majte na pamäti, že pod stolom musí byť najmenej 34,5cm miesta.
2. Vyznačte guľatý otvor o priemere cca 6cm.
3. Vyvŕtajte otvor za použitia najvhodnejších nástrojov, ako sú vykrúžovací vrták alebo priamočiara píla.
4. Pred vložením do otvoru vyskúšajte funkčnosť výsuvného mechanizmu. Vyskrutkujte zaisťovacie poistku a potom vložte do otvoru blok so zásuvkami .
5. Zospodu stola opäť nasadte zaisťovaciu poistku, nastavte požadovanú výšku a dotiahnite.
6. Na záver zapojte zariadenie do elektrickej zásuvky. Tlakom na blok vysuňte vrchný kryt a potom blok zásuviek vytiahnite do maximálnej výšky, aby vyskočila poistka, ktorá podrží blok zásuviek v rovnakej pozícii.
7. Pre opätovné zasunutie bloku zásuviek podržte vrchný kryt, zatlačte poistku a blok zasuňte.

Spoločnosť Solight Holding s.r.o. v žiadnom prípade nezodpovedá za škody na majetku a ujmy na zdraví spôsobené neobornou montážou.

