

CZ Výsuvný prodlužovací přívod Solight PP121



1. Určete pozici na stole, do které chcete vložit modul se zásuvkami. Jedná-li se o stůl z dřevotřísky, oblepte místo kolem pozice izolační páskou.
2. Vyznačte a vyřízněte otvor o rozměrech 266 x 91mm. Pro úspěšnou instalaci musí být stolem či deskou nejméně 160mm místa.
3. Sundejte dvě plastové zajišťovací pojistky (viz obrázek).
4. Vložte do otvoru blok se zásuvkami a zatlačte tak, aby do otvoru zapadl. Poté zespoda stolu opět nasadte plastové pojistky a zatlačte je do maximální možné výšky tak, aby se blok zásuvek nepohyboval.
5. Na závěr zapojte zařízení do elektrické zásuvky.
6. Tlakem na blok zásuvky vyklopíte a zaklopíte.



Společnost Solight Holding s.r.o. v žádném případě neodpovídá za škody na majetku a újmy na zdraví způsobené neodbornou montáží.

