

1. Odšroubujte šroub ze zadní strany vícenásobné zásuvky a sundejte kryt. Obrázky (1), (2)
2. Vyjměte držák kabelu se svorkovnicí. V případě, že nelze držák vyjmout, použijte plochý šroubovák. Obrázek (3).
3. Prostrčte kabel vstupním otvorem. Obrázek (5) Doporučujeme použít následující kabely:
  - 3 x 1,00mm<sup>2</sup> do délky 10m
  - 3 x 1,50mm<sup>2</sup> nad 10m délky
4. Zapojte vodiče přívodního kabelu do svorkovnice. Toto by měla provádět pouze oprávněná osoba (5).
5. Upevněte pozici kabelu svorkou s dvěma šrouby. Obrázek (6)
6. Nyní vložte svorkovnici zpět do pouzdra a celé zasuněte zpět do těla zásuvky.
7. Nasadte a přišroubujte kryt.
8. Připevnit zásuvku lze pomocí samolepicích podložek nebo montážních otvorů. Obrázek (8), (9)

