

## SK Návod na inštaláciu viacnásobné zásuvky Solight PZ10

1. Odskrutkujte skrutku zo zadnej strany viacnásobné zásuvky a zložte kryt. Obrázky (1), (2)
2. Vyberte držiak kábla so svorkovnicou. V prípade, že nemožno držiak vybrať, použite plochý skrutkovač. Obrázok (3).
3. Prestrčte kábel vstupným otvorom. Obrázok (5) Odporúčame použiť nasledujúce káble:
  - 3 x 1,00mm<sup>2</sup> do dĺžky 10m
  - 3 x 1,50mm<sup>2</sup> nad 10m dĺžky
4. Zapojte vodiče prírodného kábla do svorkovnice. Toto by mala vykonávať iba oprávnená osoba (5).
5. Upevnite polohu kábla svorkou s dvoma skrutkami. Obrázok (6)
6. Teraz vložte svorkovnicu späť do puzdra a celej zasuňte späť do tela zásuvky.
7. Nasadte a priskrutkujte kryt.
8. Pripevniť zásuvku možno pomocou samolepiacich podložiek alebo montážnych otvorov. Obrázok (8), (9)

