

ZÁMOK S ALARMOM Solid 1D02

NÁVOD NA POUŽITIE

Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za zakúpenie bezpečnostného zámku s alarmom Solid 1D02.

Teraz môžete Váš majetok ochrániť pomocou tohto prenosného bezpečnostného zariadenia. Stačí jednoducho zámok ovinúť okolo chráneného predmetu zároveň s pevným stabilným bodom a uzamknúť. Dodávané úchyty môžu pomocou s uchytením zámku na predmete.

V miestach, kde bude zámok používaný trvale, je doporučené ho pripevniť k pevnému podkladu, napr. ku stene, podlahe alebo stĺpiku pomocou dodávaných úchyto. Pre upevnenie na stene alebo podlahe použite čiernu úchytku. Eventuálne môžete použiť červenú „U“ úchytku ako súčasť zariadenia na prichytenie zámku k úzkemu stĺpiku alebo tyči, alebo tiež k rámu kolesa.


V miestach, kde bude zámok pravidelne vystavovaný mokrému alebo vlhkému prostrediu, je doporučené ho umiestniť na chránenom mieste a/alebo zakryť hlavnú časť zámku plastovým vrecom, aby zostala zachovaná dlhá životnosť batérie i zariadenia samotného.

INŠTALÁCIA BATÉRIE

- Vysuňte červenú svorku kábla na zámku (prevediete to jednoduchšie, pokiaľ stlačíte plochú časť svorky pomocou palca, zatiaľ čo na ňu zároveň tlačíte ostatnými prstami) a rozbaľte kábel, aby ste odkryli uvoľňovacie svorky predného krytu.
- Uistite sa, že kľúč je vo zvislej "odomknutej" polohe. Stlačením vrchnej i dolnej svorky uvoľníte predný kryt zariadenia (je možné k tomu použiť i malý skrutkovač) a zároveň vytiahnete kryt hlavnej časti zariadenia.
- Vyberte červený kryt batérie a vložte kvalitnú 9V alkalickú batériu. Nasadte späť kryt batérie a dobre utesnite.
- Presne nasadte predný kryt zámku (uistite sa, že kľúč je pri tom stále v odomknutej polohe) a zároveň sa uistite, že obe uvoľňovacie svorky sedia presne späť na svojom mieste.
- Teraz je Váš bezpečnostný zámok s alarmom pripravený na použitie. Teraz sa riadte pokynmi na použitie bezpečnostného zámku na druhej strane.

Upevnenie zámku pomocou úchytky na stenu

- Umiestnite plochou stranu úchytky ku stene na požadovanom mieste.
- Pomocou otvorov v úchytku si na stenu naznačte body, kde budete vŕtať.
- Na tehly a betón použite vrták s priemerom 6 mm a priložené hmoždinky. Na drevený povrch použite vrták s priemerom 3 mm (hmoždinky nie sú potrebné).
- Nasledujte bod (a) v sekcii „inštalácia batérie“.



5. Pomocou menších skrutiek a nevyčnievajúcich otvorov v úchytku pripevnite úchytku ku stene. Priložené dlhé skrutky použite na upevnenie zariadenia cez vyčnievajúce otvory v úchytku do vami vyvŕtaných otvorov (viď obrázok). S pomocou skrutkovača dobre utiahnite všetky skrutky a uistite sa, či utiahnutie nie je príliš tesné a nespôsobilo pokrivenie kovovej časti.

6. Nasledujte body (b) až (e) v sekcii „inštalácia batérie“. Pokiaľ je už batéria nainštalovaná, prejdite na bod (c).

Iná možnosť uchytenia zámku – za použitia „U“ svorky

1. Nasledujte body (a) a (b) v sekcii „inštalácia batérie“, odstráňte predný kryt zámku.
2. Umiestnite červenú „U“ svorku okolo trubky na zariadení, kde bude zámok namontovaný. Na ochranu povrchu pred poškrábaním najskôr trubku obaľte lepiacou páskou.
3. Priložte zadnú časť zámku na nožičky „U“ úchyty. Uistite sa, že zámok s „U“ úchytom k sebe sedia presne a pevne, ako ich zoskrutkujete k sebe. Pokiaľ je stále voľný priestor medzi trubkou a zámkom, vyplňte ho lepiacou páskou.
4. Pomocou kratších skrutiek (ktoré sú súčasťou balenia) spojte otvory v kovovej časti zámku s nožičkami „U“ úchyty. Dajte pozor, aby ste skrutky nepretiahli.
5. Nasledujte body (c) a (d) v sekcii „inštalácia batérie“, umiestnite batérie a dobre nasadte predný kryt zámku.

POUŽITIE ZÁMKU

1. Obtočte ocelové lanko okolo zariadenia, ktoré chcete ochrániť, a koniec lanka vsuňte do zámku. Pokiaľ zámok nie je pripevnený k žiadnemu pevnému predmetu, mali by ste lanko omotať zároveň s nejakým pevným bodom, napr. ku stĺpiku alebo zábradliu.
2. Zdvihnite klapku, ktorá chráni otvor zámku v prednej časti zámku (je možné, že najskôr budete musieť uvoľniť červenú svorku lanka). Vsuňte ocelový koniec lanka do tohto otvoru (uistite sa, že to je možné – mali by ste to vykonávať opatrne, pokiaľ je výrobok nový) a otočte kľúčom do polohy zamknuté. Týmto ste práve zaistili lanko a aktivovali alarm.
3. Prebytočným lankom môžete omotať telo zámku a zaistiť pomocou svorky. Prípadne omotajte lanko okolo pevného predmetu (napr. stĺpika) skôr ako ho umiestnite do zámku a uzamknite.
4. K vyskúšanému alarmu najskôr použite kľúč v zamknutej pozícii bez vloženia lanka do zámku – alarm by mal znieť niekoľko sekúnd. Pokiaľ nevydáva žiaden zvuk alebo iba tiká, vymeňte batérie za nové.

ODSTRAŇOVANIE ZÁVAD

Alarm je aktivovaný, ale nevydáva žiaden zvuk alebo len cvaká...

Skontrolujte životnosť batérie a pokiaľ je to potrebné, vymeňte ju. Pokiaľ je však batéria v poriadku, skúste ju vybrať a opäť nasadiť.

Pokiaľ otočíte kľúčom, keď je lanko zamknuté, alarm sa spustí...

Uistite sa, že lanko je celé vo vnútri. Niekedy (napr. keď je zámok nový) lanko vyžaduje jemnejšie zaobchádzanie pri vsúvaní do daného otvoru. Možné bude potrebné stále držať lanko v otvore, zatiaľ čo súčasne otáčate kľúčom.

Bezpečnostné upozornenie:

1. Zámok s alarmom bol navrhnutý len ako zastrážovací prostriedok proti zlodejom. Výrobca/dodávateľ nenesú zodpovednosť za ublíženie na zdraví, stratu alebo poškodenie majetku zlodejmi alebo iné škody spôsobené nesprávnym používaním.
2. Tento výrobok nie je určený pre deti a nespôsobilé osoby.
3. Nedemontujte zariadenie, nevystavujte vlhku, dažďu, pokiaľ možno udržiajte v suchom prostredí.
4. Tento alarm je extrémne hlasný. Chráňte sa pred poškodením sluchu, vyhňte sa manipulácii so zámkom blízko pri hlave, nepriďržajte zámok pri uchu.
5. Chráňte životné prostredie. Nepoužiteľné batérie zlikvidujte v zberniach tomu určených alebo iným spôsobom recyklácie. Nevyhadzujte do bežného domového odpadu.