



Multifunkčné pero 1G10

Návod na použitie:

Funkcie & Špecifikácia:

1. Laserového bodové ukazovadlo - červené
 - Vlnová dĺžka: 640-660nm
 - Výkon výstupu: typ II (<1mW)
 - Vstup: 3 x LR41(AG3)
 - Materiál: Zliatina mosadze
 - Schválené FDA, EN60825-1 & CE
2. Biele LED svetidlo s vysokým jasom
 - Tri mody baterky (ON-blikanie-OFF)
 - LED rozmer: $\varnothing 3.0\text{mm}$
3. Ukazovadlo Stylus (pre zariadenia s dotykovou obrazovkou)
4. Nulovanie prístroja (na zadnej strane pera)
5. Modré guľôčkové pero



BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

Tento produkt je v súlade s IEC 60825-1, FDA a CE pravidlami, typ II laserový výrobok. Vzhľadom k tomu, že laserový lúč môže byť škodlivý pre oči, prosím vyhýbajte sa priamemu ožiareniu očí. **Nehľadte priamo do laserového lúča výstupného otvoru počas prevádzky.**

Majte na pamäti, že laserové svetlo sa odráža od zrkadlových povrchoch, a to môže byť nebezpečné.

UPOZORNENIE: Použitie ovládacích prvkov, úpravy výkonosti alebo iné postupy, než sú uvedené v tomto návode môže mať za následok nebezpečné ožiarenie laserovým svetlom.

Tento produkt nie je hračka. **PROSÍM USCHOVAJTE MIMO DOSAHU DEŤÍ.**

POKYNY PRE POUŽÍVATEĽA:

1. Pri výmene batérií, držte hornú hlavňu v jednej ruke a odsrutkujte spodnú časť pera/koniec uzáveru druhou rukou/, vložte 3ks batérií do hornej hlavne (kladný pól (+) smerom von), potom zaskrutkujte spodnú časť pera/na koniec viečko hornej hlavne.
2. **Prevádzkovanie laserového ukazovadla**, stlačte **horné tlačidlo** * na hornej hlavni. Po uvoľnení tlačidla sa zmení laserové tlačidlo na vypnuté.
3. Batierka obsahuje tri oddiely (ON-blikanie-OFF) prepínača. **Obsluhovanie LED svetidla**, stlačiť stlačenia **na dolnom tlačidle** * hornej hlavni. Batierka bude fungovať podľa vyššej priority.
4. Ak chcete zmeniť, alebo vymeniť ukazovateľ v guľôčkovom pere, vytiahnite ako prvý hrot z pera. Druhým krokom je vytiahnuť starú náplň z pera a nahradiť ju novou náplňou. Nakoniec nasadíte hrot pera s laserovým ukazovateľom.
5. Ak chcete použiť prepisovačku alebo ukazovateľ pera, držte pero v dolnej časti a otočte hrot pera doprava alebo doľava.
6. Nastavenie je na zadnej strane ukazovateľa. Ak chcete použiť rezervné nastavenie, treba vytiahnuť hrot pera a potom vytiahnuť ukazovateľ.
7. Ak výrobok bude skladovaný po dlhšiu dobu, prosím vyberte batérie z ukazovadla aby sa predišlo korózii.
8. Výrobok uschovajte mimo dosahu vody, prachu a tepla. Podobne ako aj s inými elektronickými prístrojmi, aj s týmto výrobkom treba zaobchádzať opatrne.

Záruka:

Informácia v tomto dokumente je vystavená zmene bez upozornenia. Výrobca nerobí žiadne vyhlásenia alebo záruky (úplne alebo inak) pokiaľ ide o presnosť a úplnosť v tomto dokumente, nebude v žiadnom prípade zodpovední za akékoľvek straty alebo zisk, vrátane akýchkoľvek škôd, zvláštne a náhodné dôsledky, alebo iné poškodenie. Žiadna časť tohto dokumentu nemôže byť zaznamenávaná, reprodukováná alebo prenášaná v akejkoľvek forme akýmkoľvek prostriedkami, elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokópií, a informačné systémy na záznam a vyhľadávanie bez výslovného písomného súhlasu výrobcu.



WEEE symbol (WEEE podľa smernice 2002/96/EC a smernice 2006/66/EC o batériách) označuje triedený zber odpadu elektrických a elektronických zariadení, ako aj batérií do domácností. Použite prosím k dispozícii dostupný systém na odovzdávanie zberu vo vašej krajine.