



# Multifunkčné pero 1G11

## Návod na použitie:

### Funkcie & Špecifikácia:

1. Laserového bodové ukazovadlo - červené
  - Vlnová dĺžka: 640-660nm
  - Výkon výstupu: typ II (<1mW)
  - Vstup: 3 x LR44(AG13)
- Materiál: Zliatina mosadze
- Schválené FDA, EN60825-1 & CE
2. Biele LED svetidlo s vysokým jasom
- Tri mody baterky (ON-blikanie-OFF)
- LED rozmer: Ø5.0mm
3. Ukazovadlo Stylus (pre zariadenia s dotykovou obrazovkou)
4. Nulovanie prístroja (na zadnej strane pera)
5. Modré guľôčkové pero
- Ukazovateľ s vybranou funkciou



## BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

Tento produkt je v súlade s IEC 60825-1, FDA a CE pravidlami, typ II laserový výrobok. Vzhľadom k tomu, že laserový lúč môže byť škodlivý pre oči, prosím vyhýbajte sa priamemu ožiareniu očí. **Nehľadte priamo do laserového lúča výstupného otvoru počas prevádzky.**

**Majte na pamäti, že laserové svetlo sa odráža od zrkadlových povrchoch, a to môže byť nebezpečné.**

**UPOZORNENIE:** Použitie ovládacích prvkov, úpravy „výkonosť“ alebo iné postupy, než sú uvedené v tomto návode môže mať za následok nebezpečné

ožiarenie laserovým svetlom.

**Tento produkt nie je hračka. PROSÍM USCHOVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ.**

## POKYNY PRE POUŽÍVATEĽA:

1. Pri výmene batérií, držte hornú hlaveň v jednej ruke a odskrutkujte spodnú časť pera/koniec uzáveru druhou rukou/, vložte 3ks batérií do hornej hlavne (kladný pól (+) smerom von), potom zaskrutkujte spodnú časť pera/na koniec viečko hornej hlavne.
2. **Prevádzkovanie laserového ukazovadla**, stlačte **spodné tlačidlo** \* na hornej hlavni. Po uvoľnení tlačidla sa zmení laserové tlačidlo na vypnuté.
3. **Baterka obsahuje tri oddiely (ON-blikanie-OFF) prepínača. Obsluhovanie LED svetidla**, striedať stlačenia **na hornom tlačidle** \* hornej hlavni. Baterka bude fungovať podľa vyššej priority.
4. Ak chcete zmeniť, alebo vymeniť ukazovateľ v guľôčkovom pere, vytiahnite ako prvý hrot z pera. Druhým krokom je vytiahnuť starú náplň z pera a nahradiť ju novou náplňou. Nakoniec nasadíte hrot pera s laserovým ukazovateľom.
5. Ak chcete použiť prepisovačku alebo ukazovateľ pera, držte pero v dolnej časti a otočte hrot pera doprava alebo doľava.
6. Nastavenie je na zadnej strane ukazovateľa. Ak chcete použiť rezervné nastavenie, treba vytiahnuť hrot pera a potom vytiahnuť ukazovateľ.
7. Ak výrobok bude skladovaný po dlhšiu dobu, prosím vyberte batérie z ukazovadla aby sa predišlo korózii.
8. Výrobok uschovajte mimo dosahu vody, prachu a tepla. Podobne ako aj s inými elektronickými prístrojmi, aj s týmto výrobkom treba zaobchádzať opatrne.

## Záruka:

Informácia v tomto dokumente je vystavená zmene bez upozornenia. Výrobca nerobí žiadne vyhlásenia alebo záruky (úplne alebo inak) pokiaľ ide o presnosť a úplnosť v tomto dokumente, nebude v žiadnom prípade zodpovední za akékoľvek straty alebo zisk, vrátane akýchkoľvek škôd, zvláštne a náhodné dôsledky, alebo iné poškodenie. Žiadna časť tohto dokumentu nemôže byť zaznamenávaná, reprodukováaná alebo prenášaná v akejkoľvek forme akýmkoľvek prostriedkami, elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokópií, a informačné systémy na záznam a vyhľadávanie bez výslovného písomného súhlasu výrobcu.



WEEE symbol (WEEE podľa smernice 2002/96/EC a smernice 2006/66/EC o batériách) označuje triedený zber odpadu elektrických a elektronických zariadení, ako aj batérií do domácností. Použite prosím k dispozícii dostupný systém na odovzdávanie zberu vo vašej krajine.