



## Návod k obsluze a údržbě

# ELEKTRICKY VYHŘÍVANÁ DEKA SOLID SOLID EB1004

Výrobky značky SOLID dodává:  
SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika  
web: [www.solid-czech.cz](http://www.solid-czech.cz)

### Napájení:

Provoz přístroje vyžaduje napájení o hodnotách 230 V ~ 50 Hz 2 x 60 W.  
Ujistěte se, že zdroj napájení odpovídá požadavkům výkonnostní třídy přístroje uvedeným v upozornění/na štítku.

### Pokyny k používání:

S běžnými lůžkovinami vyžaduje poduška 15 minut předehřívání na stupeň 2.

Během provozu přístroje svítí indikátor.  
Dva spínače ohřevu fungují následovně:

#### 0 OFF/VYPNUTO

#### 1 Slabé, mírné vyhřívání.

#### 2 Silné vyhřívání, doporučeno pouze pro předehřátí postele.

**Na podušce nespěte, pokud je spínač v této poloze.**

Nový přístroj může při prvním použití vydávat slabý zápach. Jedná se o zcela normální a neškodný jev, který brzy vymizí.

### Předehřátí postele:

Postel je možné předehřát nastavením spínače na nejvyšší výkon. Tento režim není určen pro spánek. Pro celonoční kontrolu teploty nastavte spínač na stupeň vyhřívání, který je vám příjemný.

### Příprava postele:

Položte elektrickou podušku na matraci blíž k jejímu dolnímu konci. Ovládání by mělo být v horní části matrace. Položte podušku tak, aby vyhřívací kabely nebyly zastrčeny pod polštářem nebo nepřepadávaly přes okraj postele.

Zastrčte kabel do sítě a zapněte podušku.

Kabel i ovládání musí být mimo postel a nesmí se nacházet v blízkosti tepelných zdrojů jako např. lamp nebo radiátorů.

### Údržba a čištění:

Údržba elektrické podušky je jednoduchá a bezpečná, pokud budete dodržovat následující pokyny.  
Upozornění: Před čištěním se ujistěte, že kabel byl odpojen ze sítě.

Při mytí elektrické podušky dodržujte pokyny, jinak se může látka srazit a způsobit přehřátí, vznícení a/nebo poranění.

- Nepoužívejte chemické čištění. Prostředky chemického čištění poškodí elektrické zapojení.
- Nepoužívejte bělicí prostředky ani čisticí prostředky.
- Nepoužívejte ždímačku.
- Podušku nežehlete.
- Podušku nezapínejte, dokud není zcela suchá.

- Nepoužívejte naftalínové kuličky a žádné spreje.

### **Odstraňování skvrn:**

1. Ujistěte se, že kabel a spínač jsou odpojeny ze sítě a nemohou přijít do styku s vodou.
2. Houbičkou navlhčenou ve slabém vlažném roztoku mýdlové vody setřete nečistoty. Ujistěte se, že teplota vody nepřesahuje 30°C.
3. Jemně otřete umytá místa čistou vodou.
4. Přebytečnou vodu odstraňte savou osuškou.

### **Sušení:**

1. Sušte na šňůře nebo konzole. (Nepoužívejte žádné spony ani kolíky).
2. Elektrickou podušku nepoužívejte, dokud není zcela suchá.

### **Uskladnění:**

- Srolujte nebo složte elektrickou podušku a uložte ji do vaku, se kterým byla dodána, nebo do vhodného pytle či krabice, aby nedošlo k mechanickému poškození vlivem zmačkání.
- Během skladování je třeba dát pozor, aby na podušku netlačily ostré předměty nebo hrany.
- Během skladování nepoužívejte naftalínové kuličky a spreje.
- Dbejte, aby elektrická poduška ani žádná její část nepřišla během skladování do styku s vodou.

### **Servis:**

- Pokud potřebujete další informace týkající se elektrické podušky, obraťte se prosím na místního prodejce, u kterého byl tento výrobek zakoupen, nebo na autorizované servisní středisko.
- Poduška by měla být každé dva až tři roky zkontrolována v autorizovaném servisním středisku pro vyloučení závad.

### **Bezpečnostní upozornění:**

- Před použitím si přečtěte návod k použití
- Používejte pouze jako spodní podložku
- Tuto dečku svazujte opatrně
- Nedovolte kontaktu s kovovými předměty
- Nepoužívejte složené
- Nepoužívejte shrnuté
- Nepoužívejte za mokra
- Neperte ani nesušte
- Nepoužívejte pro nesvéprávné či slabé osoby, batolata či osoby necitlivé vůči teplotě
- Nechte opravovat či testovat pouze oprávněnou osobou
- Nezapichujte špendlíky ani jiné kovové předměty
- Životnost jsou 4 roky

**Likvidace odpadu:**

Elektrické zařízení z domácností: Nechcete-li váš elektrický přístroj dále používat, odevzdejte ho prosím na veřejném místě určeném pro tyto účely, nebo na místě jejich zpětného odběru. Elektrické přístroje v žádném případě nevhazujte do nádob s netříděným odpadem (viz zobrazený symbol přeškrtnuté popelnice). Další pokyny k likvidaci: Odevzdejte přístroj ve stavu, který umožní jeho pozdější recyklaci nebo znehodnocení. Baterie předem odstraňte a zabraňte poškození nádob obsahujících tekutiny. Elektrické přístroje mohou obsahovat škodliviny. Při špatné manipulaci nebo při poškození přístroje může při jeho pozdější recyklaci dojít k poškození zdraví nebo znečištění životního prostředí.

**ZÁRUČNÍ LIST****Záruční a pozáruční servis zajišťuje:**

**ATV Moravia s. r. o.**  
**Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika**  
**tel/fax.: 541 249 327**  
**email: [opravy@atv-servis.cz](mailto:opravy@atv-servis.cz)**  
**[www.atv-servis.cz](http://www.atv-servis.cz)**

Záruku lze uplatnit pouze na výrobní vady. Do výrobku nesmí být provedeny žádné úpravy a změny. Záruku nelze uplatnit na vady způsobené nesprávným používáním, které je v rozporu s návodem a vady způsobené vyšší mocí (např. živelné pohromy...). Výrobky k záruční a pozáruční opravě se přijímají pouze v čistém a kompletním stavu. Standardní záruka je poskytována po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka je poskytována na základě předložení záručního listu a dokladu o zakoupení výrobku s typovým označením výrobku, datem prodeje a razítkem prodejny.

Typ výrobku:.....

Datum prodeje:..... Razítko a podpis prodejce:.....

Datum reklamace:.....

Zjištěná závada:.....