

## KOMPRESOR SOLID 1K10



### Užívateľská príručka

Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie kompresora SOLID 1K10. Pred prvým použitím kompresora si prosím pozorne prečítajte tento návod a uložte ho na bezpečné miesto pre ďalšie použitie.

### Popis prístroja:

1. Telo prístroja
2. Manometer
3. Spínač
  - a) Zapnuté
  - b) Vypnuté
  - c) Svetlo
4. Vzduchová hadica
5. Mosadzný ventil
6. Poistka proti prepätiu
7. Núdzové svetlo



### Technické údaje:

Prevádzkové napätie:	DC12V-13.5V
Prúdový odber:	Max.12A
Prietok vzduchu:	35L/Min
Maximálny tlak/výkon:	7 BAR (kg/cm <sup>2</sup> ) = 100PSI
Rozmery:	200*88*125mm
Prevádzková teplota:	-20°C - +80°C
Núdzové svetlo:	10W

### Vlastnosti:

Celokovová vysoko odolná konštrukcia.

Vstavaný orientačný manometer v najbežnejšie používaných jednotkách (bar, PSI, kg/cm<sup>2</sup>)

Kvalitný mosadzný ventil, umožňujúci vysokotlakové hustenie.

Krútená vysokotlaková hadica.

3 výmenné nafukovacie adaptéry, ľahko nastaviteľné.

Núdzové svetlo pre svietenie pri zníženej viditeľnosti.

### Bezpečnostné upozornenie:

1. Tento kompresor funguje len po pripojení do 12V cigaretového autoadaptéra.
2. Používajte kompresor len v prípade, že je motor automobilu naštartovaný.
3. Zabráňte vybitiu alebo poškodeniu autobatérie:
  - a. Pred použitím kompresora vždy najskôr naštartujte motor a až potom pripojte kompresor.
  - b. Po ukončení tlakovania (práce kompresoru) kompresor odpojte z cigaretového adaptéra vášho automobilu a až potom môžete motor vypnúť. Pred uložením kompresora do uzatvoreného priestoru ho nechajte dostatočne vychladnúť.
4. Pokiaľ nie je kompresor momentálne používaný, uistite sa, že je jeho spínač v polohe „OFF“. Uchovávajte v suchom prostredí.
5. Pri teplotách nižších ako -20°C je možné, že prístroj nebude fungovať správne. Pokiaľ možno ho pri takýchto teplotách nepoužívajte.
6. Pri prípadnom zlyhávaní/ poklese výkonu kompresora, sa uistite, že cigaretový adaptér vo vašom automobile je čistý, kontakty nie sú zoxidované, prípadne vymeňte poistku okruhu cigaretového zapaľovača.
7. Všetky súčasti prístroja sú dostatočne namazané, nemažte ich preto akýmikoľvek prípravkami.
8. Nenechávajte bežať kompresor zapnutý viac ako 3 hodiny. Predídete tak jeho prípadnému poškodeniu.
9. Poistka proti prepätiu je umiestnená v zástrčke cigaretového adaptéra na konci kábla. Pokiaľ kompresor prestane fungovať, presvedčte sa najskôr, či nedošlo k prasknutiu tejto poistky. Jej výmenu vie vykonávať len osoba s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou. To isté platí i o poistke elektrického okruhu cigaretového zapaľovača, umiestnenej v poistkovej skrini automobilu.

10. Pokiaľ je napájací kábel poškodený, je potrebné ho vymeniť priamo u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u osoby oprávnenej na takéto výkony, aby nedošlo k úrazu.
11. Prístroj nesmú obsluhovať deti ani osoby s nedostatočnou fyzickou či duševnou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností alebo znalostí, pokiaľ pracujú bez dohľadu osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo neboli o použití prístroja riadne poučení.
12. Obmedzte z dosahu malých detí. Prístroj nie je hračka.
13. Pred výmenou pohyblivých častí prístroja alebo pri manipulácii s nimi musí byť prístroj vypnutý. Prístroj neponárajte do vody ani inej kvapaliny.

### **Použitie:**

Pri hustení pneumatík automobilov, motocyklov alebo nákladných vozidiel sa uistite, že je mosadzný ventil hadice kompresora naskrutkovaný a dostatočne utiahnutý na ventil pneumatiky. Manometer ukáže príslušnú hodnotu tlaku vzduchu v pneumatike. Pokiaľ je táto hodnota nižšia ako hodnota Vami požadovaná, zopnite spínač kompresora do polohy zapnuté (COMPRESSOR). Na manometri môžete odčítať, aký tlak sa v pneumatike momentálne nachádza. Po dosiahnutí požadovanej hodnoty tlaku hustenia pneumatiky ukončíte prepnutím spínača kompresora do polohy vypnutej (OFF).

Kompresor nahustí bežnú pneumatiku za cca 3 minúty. Je vhodný tiež pre dofukovanie väčších pneumatík. V plnom výkone nechajte bežať max. 15 minút. Potom nechajte vždy aspoň 30 minút prístroj vychladnúť.

Súčasťou balenia sú výmenné adaptéry pre hustenie člnov, nafukovacích ležadiel, gumových matracov, lôpt apod. Jednoducho Vám tak výrobok poslúži pri kempingu, cestách, odpočinku alebo športe. Núdzové svetlo slúži pre svietenie za zhoršených podmienok viditeľnosti a tme. Zapnite ho prepnutím spínača do polohy svetlo (LIGHT).

### **Likvidácia odpadu:**

Elektrické zariadenie z domácností: Ak nechcete váš elektrický prístroj ďalej používať, odovzdajte ho prosím na verejnom mieste určenom na tieto účely, alebo na mieste ich spätného odberu. Elektrické prístroje v žiadnom prípade nevyhadzujte do nádob s netriedeným odpadom (viď zobrazený symbol preškrtnutého odpadkového koša). Ďalšie pokyny k likvidácii: Odovzdajte prístroj v stave, ktorý umožní jeho neskoršiu recykláciu alebo znehodnotenie. Batérie vopred odstráňte a zabráňte poškodeniu nádob obsahujúce tekutiny. Elektrické prístroje môžu obsahovať škodliviny. Pri zlej manipulácii alebo pri poškodení prístroja môže pri jeho neskoršej recyklácii dôjsť k poškodeniu zdravia alebo znečisteniu životného prostredia.

## **ZÁRUČNÝ LIST**

Výrobky značky SOLID dodáva:

S-ELEKTRO s. r. o., K priehrade 8, 013 42 Horný Hričov, Slovakia

web: [www.solid-czech.cz/sk/](http://www.solid-czech.cz/sk/)

### **Záruka a servis:**

#### **Záručné opravy uplatňujte u svojich predajcov.**

Záruku môžete uplatniť len na výrobné vady. Do výrobku nesmú byť urobené žiadne úpravy a zmeny. Záruka sa nedá uplatniť na vady spôsobené nesprávnym používaním, ktoré je v rozpore s návodom a vady spôsobené vyššou mocou (napr. živelné pohromy). Výrobky na záručnú a pozáručnú opravu sa prijímajú len v čistom a kompletnom stave. Štandardná záruka je poskytovaná po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka je poskytovaná na základe predloženia záručného listu a dokladu o zakúpení výrobku s typovým označením výrobku, dátumom predaja a razítkom predajne.

Typ výrobku:.....

Dátum predaja:.....

Pečiatka a podpis predajcu:.....

Dátum reklamácie:.....

Zistená vada:.....